

instrukcje prania
(w rozcieńczonym roztworze)
Solution Dyed Nylon Washing Instructions

Recommended for / Modele mat:

Karaat™
Karaat Plus™
Classic Brush™

No.	Process	Comments	Time	Water Level	Temperature
1.	Flush	Splukać	2-3 Min.	Medium	49°C
2.	Flush	Optional	2-3 Min.	Medium	49°C
3.	Break	Przerwa	2-3 Min.	High	49°C
4.	Rinse	Wypłukać	2 Min.	High	Cold
5.	Rinse	Wypłukać	2 Min.	High	Cold
6.	Extract	Low Speed / niska prędkość	1-2 Min.		
7.	Shake Out	Drum Turning	1 Min.		
8.	Extract	Max. 250G	3-5 Min.		
9.	Dry	Optional	5-10 Min.		82°C (Basket Temp.)
10.	Cool Down		5 Min		

Dodatkowe zalecenia

1. Wszystkie barwione w roztworze maty można myć razem
2. W przypadku grubych zabrudzonych maty, zwiększ temperaturę do maks. 71 ° C
3. Przerwa nie powinna przekraczać pH 9,5; stosować niejonowe detergenty o niskim pH
4. Nie przesadnie mat; Temperatura koszyka suszarki nie powinna przekraczać 82 ° C
5. Jeśli maty nie zostaną wysuszone, końcowe płukanie można zwiększyć do 49 ° C. Zmniejszy to zatrzymywanie wilgoci po ekstrakcji
6. Po zdjęciu myjni z podkładki; pozwól matom ostygnąć przed stoczeniem

Język angielski

Additional Recommendations

1. All Solution Dyed Mats can be washed Together
2. For Heavy Soiled Mats, increase temperature up to max. 71°C
3. Break should not exceed pH of 9,5; use low pH non-ionic detergents
4. Do not overdry mats; Basket-temperature of dryer should not exceed 82°C
5. If mats are not dried, final rinse can be increased to 49°C. This will reduce moisture retention following extraction
6. Lay Mats flat following removal from washer; allow mats to cool before rolling